

## **PRODUKTDATENBLATT**



## Simonswerk Variant Bohrlehre V3420WF / V4426WF

Simonswerk Bohrlehre Kunststoff für Simonswerk Variant V Bänder (V3420WF/V4426WF) 5 250710 0 00001

**Art. Nr.:** E402684 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 941BLVKL Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4015471020217 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

## **Produktdetails**

Gewicht: 0,134 kg

Maßeinheit: 1

Bezeichnung: Bohrlehren

Arbeitsschritte:

- 1. Flügel in den Rahmen legen, zur Bandseite ziehen und festspannen. Die bandseitige Falzluft von 3,0 mm ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
- 2. Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und Löcher für Zapfen bohren. Ggf. Rahmenlöcher aufbohren.
- 3. Flügel herausnehmen und Flügelteile mit der Einwindkurbel oder Bohrmaschine eindrehen.
- 4. Bei Bedarf Falzlochbohrung mit Bohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 Falzloch und Bohrer Ø 10.0 mm vornehmen.
- 5. Rahmenteile einbringen.
- 6. Bandteile ausrichten und Flügel einhängen.

## Lieferumfang

 $1 \times Bohrkörper$ ,  $1 \times Bohrer \emptyset$  6,8 mm,  $1 \times Stellring$ ,  $1 \times Einwindklaue \emptyset$  15,0 mm,  $1 \times Anschlaganweisung$ 

